Care and Safety Information

1. Keep the device and packaging materials out of the reach of infants and children.
2. Avoid subjecting the power adapter and other contacts to dripping or splashing water and dry your hands before you use it. Do not place objects filled with liquids such as vases, etc. on or near the device.
3. Make sure that the used power outlet is always readily available and never hidden. In case of emergency, use the power adapter to separate the device from the power network.
4. Keep your device away from all flames such as candles and do not set them up in the vicinity of the device.
5. Keep the unit at least 10 cm away from other objects. Make sure the ventilation is not covered by newspapers, tablecloths, curtains, etc.
6. For your own safety, do not use the projector during thunderstorms or lightning.
7. Relative Humidity is 5~35°C, 80% (Max.), non-condensing.
8. The battery is integrated with the device. Do not dissemble and modify. The battery should be replaced by qualified service staff only.
9. Ensure that the ambient room temperature is within -10~55°C
10. During the operation, this product may heat lightly, which is normal.
11. Wait before using if the device has been moved from a cold location into a warm one. Any condensation that has formed may in certain circumstances destroy the device. As soon as the device has reached room temperature it can be used without risk.
12. Handle the product with care. Avoid contact with sharp objects. Keep device away from metallic objects.
13. Place the projector on a flat surface. Any collision or falling to the ground is likely to damage the product.
14. Do not drop or disassemble the product otherwise the warranty voids. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
15. Use only the accessories supplied by the manufacturer.
16. Both product and user's manual are subject to further improvement or supplement without further notice.
17. Avoid facing directly into the projector's lens.



Sicherheitshinweise:

1. Das Gerät und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
2. Das Netzteil nicht in Kontakt mit tropfendem oder fließendem Wasser kommen lassen und Hände vor der Benutzung abtrocknen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen usw. auf oder in die Nähe des Gerätes stellen.
3. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose immer verfügbar und niemals blockiert ist. Verwenden Sie im Notfall das Netzteil, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
4. Das Gerät von Flammen, wie z.B. Kerzen fernhalten und diese nicht in der Nähe des Gerätes aufstellen.
5. Das Gerät mindestens 10 cm von anderen Gegenständen entfernt halten. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht durch Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw. blockiert werden.
6. Den Projektor zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während eines Gewitters oder Blitzschlages verwenden.
7. Relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 5 bis 35°C, 80% (max.), nicht kondensierend.
8. Der Akku ist im Gerät integriert. Nicht auseinander nehmen oder ändern. Der Akku sollte nur von einer Fachkraft ausgetauscht werden.
9. Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur innerhalb von -10 ist ~ 55°C liegt.
10. Dieses Produkt kann während des Betriebes etwas warm werden, was normal ist.
11. Warten Sie mit der Verwendung des Geräts etwas, wenn das es von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wurde. Kondenswasser kann das Gerät unter bestimmten Umständen zerstören. Sobald das Gerät Raumtemperatur erreicht hat, kann es ohne Risiko verwendet werden.
12. Produkt mit Vorsicht handhaben. Kontakt mit scharfen Gegenständen vermeiden. Von Gegenständen aus Metall fernhalten.
13. Den Projektor auf eine flache Unterlage stellen. Stöße oder ein Herunterfallen auf den Boden führt wahrscheinlich zu Schäden des Produktes.
14. Das Produkt nicht fallen lassen oder auseinander nehmen, da sonst die Gewährleistung erlischt. Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann sie gefährlichen Spannungen und anderen Risiken aussetzen. Alle Wartungsarbeiten von Fachpersonal durchführen lassen.
15. Nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör verwenden.
16. Sowohl das Produkt als auch das Benutzerhandbuch unterliegen fortlaufenden Verbesserungen oder Ergänzungen ohne vorherige Mitteilung.
17. Nicht direkt in das Objektiv des Projektors sehen.

Entretien et précaustion d'emploi (FR)

1. **Attention** - Evitez de vous placer en face de la lentille du vidéo projecteur.
2. Evitez tout contact avec de l'eau, et gardez vos mains sèches lors de l'utilisation.
3. Assurez-vous que la température de la pièce est comprise entre -10 et 55°C
4. Le taux d'humidité relative doit être de 80% au maximum entre 5 et 35°C, sans condensation.
5. Ne pas faire tomber, frapper ou démonter cet appareil ; sinon la garantie sera annulée.

Informazioni sulla cura e sulla sicurezza (IT)

1. **Attenzione** - Non guardare l'obiettivo in modo diretto.
2. Evitare il contatto con liquidi e utilizzare con mani asciutte.
3. Assicurarsi che la temperatura ambiente della stanza sia compresa tra -10 e 55°C
4. L'umidità relativa deve essere compresa tra 5 e 35°C, all'80% (max.), senza condensazione.
5. Non far cadere, non colpire e non smontare il dispositivo; in caso contrario la garanzia verrà annullata.

Información de seguridad (ES)

1. **Advertencia** - Evite ponerse directamente en frente de las lentes del proyector.
2. Avite cualquier contacto con el agua. Mantenga sus manos secas durante su uso.
3. Asegúrese de que la temperatura ambiente de la sala sea de -10~55°C
4. Humedad relativa de 5~35°C, 80% (Máx.), no-condensada.
5. No caiga, golpee o desmonte el dispositivo, ya que de lo contrario se invalidaría la garantía.

(AR) معلومات السلامة والرعاية

1. **تحذير**- تجنب التعرض بشكل مباشر لعدسة جهاز العرض.
2. تجنب اتصال الجهاز بالماء، والحفاظ على يديك جافتين أثناء الاستخدام.
3. التأكد من أن درجة حرارة الغرفة المحيطة ما بين 10 إلى 55 درجة مئوية.
4. أن تكون الرطوبة النسبية من 5 إلى 35 درجة، بما يعادل 80% (بحد أقصى)، غير مكثفة.
5. لا تسقط أو تثقب أو تقوم بفك الجهاز؛ وإلا بطل حق الضمان.

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the equipment away from the receiver.
- Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate such equipment.

(EN)
If the time arises to throw away your product, please recycle all the components possible.
Batteries and rechargeable batteries are not to be disposed in your domestic waste! Please recycle them at your local recycling point.
Together we can help to protect the environment.

(DE)
Wenn die Lebensdauer des Produkts zu Ende kommt, lassen Sie bitte möglichst alle Komponenten recyceln. Bitte recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, wenn es nicht mehr verwendet werden kann. Es kann nicht als Haushaltsmüll behandelt werden. Es muss separat über die verfügbaren Rücknahme- und Sammelsysteme entsorgt werden.

(FR)
Si il est temps de jeter votre produit, veuillez recycler tous les composants possibles. Si ce produit est arrivé en fin de vie, veuillez s'il vous plait le recycler correctement. Il ne peut pas être traité comme les ordures ménagères. Il doit être être apporté à un point de collecte approprié pour le recyclage.

(IT)
Al momento di buttare via il prodotto, riciclare il maggior numero di componenti. Se questo prodotto giunge alla fine del suo ciclo di vita, lo ricicli correttamente. Non può essere trattato come rifiuto urbano. Deve essere smaltito separatamente attraverso l'appropriato sistema di reso e di raccolta.

(ES)
Si ha llegado la hora de deshacerse del producto, recicle todos los componentes que pueda. Si ha finalizado la vida útil de este producto, recíclelo adecuadamente. Debe deshacerse del mismo de forma separada a través de los sistemas de recogida disponibles.

(AR)
إذا حان وقت التخلص من المنتج، الرجاء إعادة تدوير كافة الأجزاء الممكنة.
لا يتم التخلص من البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن
ضمن المخلفات المنزلية !الرجاء إعادة تدويرها لدى مركز إعادة
التدوير المحلي لديك.
معا يمكننا المساعدة في حماية البيئة.

(NL)
Als het einde van de levensduur van het product is bereikt, moet u alle mogelijke componenten recyclen. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huishoudelijke afval worden gegooid. Lever ze af bij uw lokale dienst voor recycling. Samen kunnen we helpen bij de bescherming van het milieu.

(BPT)
Se você decidir descartar o produto, faça-o de modo que seja possível a reciclagem de todos os componentes. As baterias e pilhas recarregáveis não devem ser descartadas em seu lixo doméstico! Favor reciclá-las em seu ponto de reciclagem local. Juntos, podemos ajudar a proteger o meio ambiente.

EN

Product Introduction

1. Product Overview



2. LED Mode Indicator

LED Indicator	Mode
Red	Charging for product or iPhone
Red and Green	Charging complete
Blue light flash slowly	Projection mode
Blue light flash fast	The voltage of battery is low. The machine will power off in one minute.

3. Charging

A. Charging the Product

a. Connect one end of the bundled USB cable to the USB port of product and the other end to **PC / Notebook** for charging.

b. The **RED LED** turns on when the battery is charging.

c. The **RED and Green LED** turn on, when the battery is fully charged.

B. Charging for iPhone

a. Slide iPhone in the product and connect it with the 30-Pin Connector.

b. Slide the **Mode Switch** to the **Left** to start charging the iPhone.

c. The **RED LED** turns on when the iPhone is charging.

d. When the voltage of the battery is getting low, it automatically stops charging iPhone.

a.

b.



4. Project Video

A. Connect the product and iPhone

B. Turn on the product by pushing the Mode Switch to rightward for 3 seconds until the Blue projection screen is in display.

C. Select the video file on iPhone and press "Play" key to play the video.

D. Adjust Focus Wheel to achieve the best sharpness.

E. Adjust the volume keys + /- to turn up or turn down the audio volume.

F. Max. projection time: 3 hours

5. Project Still Pictures

A. Follow the steps 4.A and 4.B.

B. Select picture file to display in the main interface of iPhone device. Then press "start slideshow".

This projector supports any apps with TV OUT function.

6. Specification

Item	Description
Technology	DLP RGB LED
Lumens	Max. 15 lumen
Resolution	640 x 360 (nHD)
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	1000:1
Projection Image Size	25 cm ~ 152 cm (10" ~ 60" Diagonale)
Projection Distance	49 cm ~ 292 cm
LED Life	20,000 hours
Focus	Manual
Speaker	Max. 0.8 W
Battery Type, Capacity	Li-Polymer, 2100 mAh
DC-IN	5V / 2A
I/O	Mini USB port, 30-pin Connector
Dimensions	126 mm x 63 mm x 22 mm
Weight	105 g
Charging for iPhone device	Can provide 80% energy for iPhone
Supported iPhone Model	iPhone 4, iPhone 4S
Package Content	iPhone Projector, USB cable, User's Manual

DE

Produktbeschreibung

1. Produktübersicht



2. LED Modus Anzeige

LED Anzeige	Modus
Rot	Laden von Produkt oder iPhone
Rot und Grün	Laden abgeschlossen
Blaues Licht langsam ein/aus	Projektionsmodus
Blaue Lampe blinkt schnell	Spannung der Batterie ist niedrig. Das Gerät wird in einer Minute ausgeschaltet.

3. Aufladen

A. Das Produkt aufladen

a. Schließen Sie ein Ende des beiliegenden USB Kabels an den Anschluss des Gerätes an und das andere Ende an einen **PC / Notebook,** um das Gerät aufzuladen**.**

b. Die **ROTE LED** wird beim Aufladen aufleuchten.

c. Die **ROTE und GRÜNE LED** werden aufleuchten, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

B. iPhone aufladen

a.

a. Schieben Sie das iPhone in das Produkt und verbinden Sie es mit dem 30-Pin Anschluss.

b.

b. Schieben Sie den **Modus-Schalter** nach **Links,** um mit dem Aufladen des iPhone zu beginnen.

c. Die **ROTE LED** leuchtet auf, während das iPhone aufgeladen wird.

d. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, wird das Aufladen des iPhone gestoppt.

4. Video projizieren

A. Verbindung des Produktes mit dem iPhone

B. Schalten Sie das Produkt ein, indem Sie den Modus-Schalter 3 Sekunden lang nach rechts drücken, bis der blaue Projektionsbildschirm zu sehen ist.

C. Wählen Sie die Videodatei auf dem iPhone aus und drücken Sie auf die „Wiedergabe“ Taste, um das Video abzuspielen.

D. Stellen Sie das Fokus-Rad ein, um die beste Schärfe zu erhalten.

E. Stellen Sie die Lautstärketasten + /- ein, um die Audio-Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

F. Max. Projektionszeit: 3 Stunden

5. Fotos projizieren

A. Folgen Sie den Schritten 4.A und 4.B.

B. Wählen Sie die anzuzeigende Bilddatei im Hauptmenü des iPhone Gerätes aus. Drücken Sie anschließend auf „Diashow starten“.

Dieser Projektor unterstützt jede App mit TV-OUT Funktion.

6. Technische Daten

Element	Beschreibung
Technologie	DLP RGB LED
Helligkeit	Max. 15 Lumen
Auflösung	640 x 360 (nHD)
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	1000:1
Projektionsbildgröße	25 cm ~ 152 cm (10” ~ 60” Diagonal)
Projektionsabstand	49 cm ~ 292 cm
LED Lebensdauer	20.000 Stunden
Fokus	Manuell
Lautsprecher	Max. 0,8 W
Akkutyp, Kapazität	Li-Polymer, 2100mAh
DC-IN	5V/ 2A
I/O	Mini USB Port, 30-Pin Anschluss
Abmessungen	126 mm x 63 mm x 22 mm
Gewicht	105 g
Aufladung von iPhone Gerät	Kann 80% Energie für iPhone liefern
Unterstützte iPhone Modelle	iPhone 4, iPhone 4S
Lieferumfang	iPhone Projektor, USB Kabel, Benutzerhandbuch

FR

Introduction sur le produit

1. Vue d'ensemble du produit


Connecteur 30 broches
Lentille
Roue de mise au point
Interrupteur de volume
Interrupteur de mode
Port USB
DEL indicatrice de mode
Mode Projection (Poussez vers la droite pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre le projecteur).
3S
Mode chargement de la batterie

2. DEL indicatrice de mode

Couleur de la DEL	Mode
Rouge	Chargement de projecteur ou de l'iPhone
Rouge et Verte	Chargement terminé
Bleue avec clignotements lents	Mode Projection
La lumière bleue clignote rapidement	Le niveau de la batterie est faible. Le projecteur va s'éteindre dans une minute.



3. Chargement

A. Charger le projecteur

a. Connectez une extrémité du câble USB fourni sur le le port USB du projecteur et l'autre sur le **PC / Ordinateur portable** pour charger le projecteur.
b. La **DEL ROUGE** va s'allumer lorsque la batterie sera chargée.
c. Les **DEL rouge et verte** s'allument quand la batterie est complètement chargée.

B. Chargement pour iPhone

a.

b.

a. Connectez l'iPhone sur le connecteur 30 broches du projecteur.
b. Poussez vers la **gauche** l'**interrupteur de mode** pour commencer le chargement de l'iPhone.
c. La **DEL ROUGE** va s'allumer lorsque l'iPhone sera chargé.
d. Le rechargement de l'iPhone s'arrête automatiquement lorsque le niveau de la batterie devient faible.

4. Projeter une vidéo

A. Connectez le projecteur et l'iPhone.

B. Allumez le projecteur en poussant vers la droite pendant 3 secondes l'interrupteur de mode jusqu'à ce que l'écran bleu de projection s'affiche.

C. Sélectionnez le fichier vidéo sur votre iPhone et appuyez sur « Lecture » pour lire la vidéo.

D. Tournez la roue de mise au point jusqu'à obtenir une image bien nette.

E. Réglez le volume en appuyant sur les touches + / - pour augmenter ou baisser le volume.

F. Temps maximum de projection : 3 heures

5. Projecter une image

A. Suivez les étapes 4.A et 4.B.

B. Sélectionnez l'image à afficher dans votre iPhone. Puis appuyez sur le bouton « démarrer le diaporama ».

Ce projecteur supporte uniquement des applications ayant la fonction Sortie TV.

6. Spécification

Article	Description
Technologie	DLP RGB LED
Lumens	Max. 15 lumen
Résolution	640 x 360 (nHD)
Format d'écran	16:9
Rapport de contraste	1000:1
Taille de l'image projetée	25 cm ~ 152 cm (Diagonale de 10" à 60")
Distance de projection	49 cm ~ 292 cm
Durée de vie de la DEL	20,000 heures
Mise au point	Manuelle
Haut-parleur	Max. 0,8 W
Type de batterie, Capacité	Li-Polymer, 2100mAh
DC-IN	5V / 2A
E/S	Port mini USB, connecteur 30 broches
Dimensions	126 mm x 63 mm x 22 mm
Poids	105 g
Chargement pour iPhone	Peut fournir 80% des besoins en énergie d'un iPhone
Modèles d'iPhone supportés	iPhone 4, iPhone 4S
Contenu de la boîte	iPhone Projector, câble USB, Guide de l'utilisateur

Introduzione del prodotto

1. Panoramica del prodotto



2. Indicatore modalità a LED

Indicatore a LED	Modalità
Rosso	Caricamento prodotto o iPhone
Rosso e Verde	Caricamento completo.
Azzurro si lampeggia lentamente	Modalità proiezione
Luce blu lampeggio veloce	La tensione della batteria è bassa. Il dispositivo si spegnerà a breve.



3. Caricamento

A. Caricamento del prodotto

a. Connettere un'estremità del cavo USB incluso alla porta USB del prodotto e l'altra estremità al **PC / Notebook** per il caricamento**.**

b. Il **LED ROSSSO** si accende quando la batteria è in carica.

c. Il **LED ROSSO e verde** si accende quando la batteria è carica.

B. Caricamento per iPhone

a.

b.

a. Far scorrere l'iPhone nel prodotto e collegarlo tramite il connettore da 30 pin.

b. Far scorrere l'**Interruttore modalità** verso **Sinistra** per iniziare il caricamento dell'iPhone.

c. Il **LED ROSSO** si accende quando l'iPhone è in carica.

d. Se la tensione della batteria si riduce, si interrompe automaticamente la carica dell'iPhone.

4. Proiettare un video

A. Connettere il prodotto con l'iPhone

B. Accendere il prodotto spingendo l'Interruttore modalità verso destra per 3 secondi finché non viene visualizzato lo schermo blu di proiezione.

C. Selezionare il file del video sull'iPhone e premere il tasto "riproduci" per riprodurre il video.Selezionare il file del video sull'iPhone e premere il tasto "riproduci" per riprodurre il video.

D. Regolare la rotellina della messa a fuoco per raggiungere la nitidezza ottimale.

E. Regolare i tasti del volume + /- per alzare o abbassare il volume.

F. Max. Durata massima della proiezione: 3 ore

5. Proiezione di immagini

A. Seguire i passi 4.A e 4.B.

B. Selezionare il file dell'immagine da visualizzare nell'interfaccia principale del dispositivo iPhone. Quindi premere "avvia presentazione".

Questo proiettore supporta qualsiasi app con la funzione TV OUT.

6. Specifiche

Articolo	Descrizione
Tecnologia	LED DLP RGB
Lumen	Max. 15 lumen
Risoluzione	640 x 360 (nHD)
Proporzioni	16:9
Contrasto	1000:1
Dimensioni immagine proiezione	25 cm ~ 152 cm (10" ~ 60" in diagonale)
Distanza proiezione	49 cm ~ 292 cm
Durata LED	20,000 ore
Messa a fuoco	Manuale
Altoparlante	Max. 0.8 W
Tipo di batteria, Capacità	Polimeri di litio, 2100 mAh
DC-IN	5V / 2A
I/O	Porta Mini USB, connettore 30 pin
Dimensioni	126 mm x 63 mm x 22 mm
Peso	105 g
Caricamento per iPhone	Fornisce l'80% dell'energia per l'iPhone
Modelli iPhone supportati	iPhone 4, iPhone 4S
Contenuto	Proiettore iPhone, cavo USB, Manuale dell'Utente

Presentación del Producto

1. Vista General del Producto



2. Indicador LED de Modo

Indicador LED	Modo
Rojo	Cargando el producto o el iPhone
Rojo y Verde	Carga completa
Azul parpadeando lentamente	Modo proyección
La luz azul parpadea rápidamente	El voltaje de la batería sea bajo. El dispositivo se apagará en un minuto.

3. Carga

A. Carga del producto

a. Conecte un extremo del cable USB suministrado al puerto USB del producto, conectando el otro al **Ordenador/Portátil** para que se cargue.

b. La **LED Roja** se enciende cuando se está cargando la batería.

c. Las **LED roja y verde** se encienden cuando la batería está completamente cargada.

B. Carga para el iPhone

a. Deslice el iPhone en el producto y conéctelo al conector de 30 pines.

b. Deslice el **Interruptor de modo** a la **izquierda** para iniciar la carga del iPhone.

c. La **LED Roja** se enciende cuando el iPhone se está cargando.

d. Cuando el voltaje de la batería sea bajo, dejará automáticamente de cargar el iPhone.

a.

b.

ES

4. Proyección de Vídeo

A. Conecte el producto al iPhone.

B. Encienda el producto presionando el Interruptor de Modo a la derecha durante 3 segundos hasta que la pantalla de proyección azul se encienda.

C. Seleccione el vídeo en el iPhone y pulse la tecla "Reproducer" para que se reproduzca el vídeo.

D. Ajuste la rueda de engoque para obtener la mejor definición.

E. Ajuste las teclas de volumen + /- para subir o bajar el volumen del audio.

F. La duración máxima de proyección es de 3 horas.

5. Proyección de imágenes

A. Siga los pasos 4.A y 4.B.

B. Seleccione la imagen que desee visualizar en la interfaz principal del iPhone. Pulse "Iniciar pase de diapositivas" aviso.

Este proyector admite cualquier aplicación con la función Salida de TV.

6. Especificaciones

Elemento	Descripción
Technología	DLP RGB LED
Lumens	Máx. 15 lumens
Resolución	640 x 360 (nHD)
Relación de aspecto	16:9
Relación de contraste	1000:1
Tamaño de la imagen proyectada	25 cm ~ 152 cm (10" ~ 60" Diagonal)
Distancia de proyección	49 cm ~ 292 cm
Vida útil de la LED	20.000 horas
Enfoque	Manual
Altavoces	Máx. 0,8 W
Capacidad y tipo de batería	Li-Polymer, 2100mAh
Entrada CC	5V / 2A
I/O	Puerto mini USB, conector de 30 clavijas
Dimensiones	126 mm x 63 mm x 22 mm
Peso	105 g
Carga del iPhone	Ofrece un 80% de energía al iPhone
Modelo compatible de iPhone	iPhone 4, iPhone 4S
Contenidos del paquete	Proyecto para iPhone, cable USB, Usuario Manual

مقدمة المنتج

1. نبذة عن المنتج



2. مؤشر وضع المصباح

مؤشر المصباح	الوضع
أحمر	شحن المنتج أو هاتف iPhone
أحمر وأخضر	اكتمل الشحن
الضوء الأزرق للتشغيل/إيقاف التشغيل البطيء	وضع العرض
سرعة وميض مصباح الضوء الأزرق	جهد البطارية منخفض. سيتم إيقاف تشغيل الآلة خلال دقيقة واحدة.

3. الشحن

أ. شحن المنتج

أ. وصل أحد طرفي حزمة كبل USB بمنفذ USB الموجود بالمنتج والطرف الآخر بجهاز كمبيوتر **شخصي/كمبيوتر** محمول لتنفيذ عملية الشحن.

ب. يتم تشغيل **المصباح الأحمر** عند شحن البطارية.

جـ. يتم تشغيل المصباح **الأحمر والأخضر عند** اكتمال شحن البطارية بالكامل.

a.



ب. الشحن من أجل هاتف iPhone

أ. قم بزلق هاتف iPhone في المنتج ووصله بموصل الذي يحتوي على 30 دبوسًا.

ب. قم بزلق **مفتاح الوضع** جهة **اليسار** لبدء شحن هاتف iPhone.

جـ. يتم تشغيل **المصباح الأحمر** عند شحن هاتف iPhone.

b.



د. عندما ينخفض جهد البطارية، تتوقف تلقائيًا عن شحن جهاز iPhone.

AR

4. فيديو العرض

أ. وصل المنتج وهاتف iPhone

ب. شغل المنتج بالضغط على مفتاح الوضع جهة اليمن لمدة 3 ثواني حتى تصبح شاشة العرض الزرقاء موجودة في العرض.

جـ. حدد ملف الفيديو الموجود على الهاتف iPhone واضغط على المفتاح "تشغيل" لتشغيل الفيديو.

د. اضبط عجلة التركيز لتحقيق أفضل مستوى للحدة.

هـ. اضبط مفتاحي -/ + الصوت لرفع أو لخفض مستوى الصوت.

و. كحد أقصى. الإسقاط الوقت : 3 ساعات

5. عرض الصور الثابتة

أ. اتبع الخطوتين 4.أ و4.ب

ب. حدد ملف الصورة المراد عرضها في الواجهة الرئيسية لجهاز iPhone. ثم اضغط على "بدء عرض الشرائح".

يدعم هذا العارض أي تطبيقات مع وظيفة خرج التلفزيون.

6. المواصفات

العنصر	الوصف
التكنولوجيا	مصباح المعالجة الرقمية للضوء الأحمر والأخضر والأزرق
الإضاءة	حد أقصى 15 (وحدة تدفق الضوء)
الدقة	360 × 640 (دقة عرض عالية)
نسبة الطول إلى الارتفاع	16:9
نسبة التباين	1000:1
حجم صورة العرض	25 سم ~ 152 سم (10 ~ 60 بوصة قطري)
مسافة العرض	49 سم م ~ 292 س
عمر المصباح الافتراضي	20,000 ساعة
التركيز	يدوي
السماعة	حد أقصى 0.8 وات
نوع البطارية، سعتها	لي- بوليمر، 2100 ملي أمبير في الساعة
دخل التيار المستمر	5 فولت/2 أمبير
دخل/خرج	الحد الأدنى لمنفذ USB، موصل يحتوي على 30 دبوسًا
الأبعاد	126 x 63 x 22 ملم
الوزن	105 جرام
الشحن لجهاز iPhone	يمكنه توفير 80% طاقة لهاتف iPhone
طراز iPhone المدعوم	iPhone 4، iPhone 4S
محتوى الحزمة	جهاز عرض iPhone، كبل USB، دليل المستخدم

AR

Product Introductie

1. Product overzicht



2. LED modus indicatie

LED Indicatie	Modus
Rood	Opladen voor product of iPhone
Rood en Groen	Opladen voltooid
Blauw licht gaat langzaam aan/uit	Projectie modus
Blauw licht flasht snel	Het voltage van de batterij is laag. Het apparaat schakelt een minuut later uit.

3. Opladen

A. Het product opladen

a. Verbind een uiteind van de gebundelde USB kabel met de USB poort van het product en het andere uiteinde met **PC / Notebook** voor opladen**.**

b. De **RODE LED** gaat aan wanneer de batterij oplaadt.

c. De **RODE en Groene LED** gaan aan, wanneer de batterij geheel is opgeladen.

B. iPhone opladen

a. Schuif de iPhone in het product en verbind het met de 30-Pin aansluiter.

b. Schuif de **Modus toets** naar **Links** om te beginnen met het opladen van de iPhone.

c. De **RODE LED** gaat aan wanneer de iPhone oplaadt.

d. Wanneer het voltage van de batterij laag wordt, stop het vanzelf met het opladen van de iPhone.

a.

b.



NL

4. Video projecteren

A. Verbind het product en de iPhone

B. Zet het product aan door de Modus toets 3 seconden naar rechts te schuiven totdat het blauwe projectiescherm zichtbaar is.

C. Selecteer het videobestand op de iPhone en druk op de “Play” toets om de video af te spelen.

D. Stel af met het Focus wiel voor de beste scherpte.

E. Stel de volume toetsen + /- af om het audiovolume hoger of lager te zetten.

F. Max. projectietijd: 3 uur

5. Stilstaande beelden projecteren

A. Volg de stappen 4.A en 4.B.

B. Selecteer het bestand dat moet worden weergegeven in de interface van het iPhone toestel. Druk dan op “Diashow starten”.

NL

Deze projector ondersteunt enige apps met TV UIT functie.

6. Specificatie

Item	Omschrijving
Technologie	DLP RGB LED
Lumens	Max. 15 lumen
Resolutie	640 x 360 (nHD)
Aspect Ratio	16:9
Contrast Ratio	1000:1
Projectie beeldgrootte	25 cm ~ 152 cm (10” ~ 60” Diagonaal)
Projectie afstand	49 cm ~ 292 cm
LED levensduur	20.000 uur
Focus	Handmatig
Speaker	Max. 0,8 W
Batterij type, Capaciteit	Li-Polymeer, 2100mAh
DC-IN	5V / 2A
I/O	Mini USB poort, 30-pinnen aansluiting.
Afmetingen	126 mm x 63 mm x 22 mm
Gewicht	105 g
Opladen voor iPhone toestel	Kan 80% energie leveren voor iPhone
Ondersteund iPhone model	iPhone 4, iPhone 4S
Inhoud verpakking	iPhone Projector, USB kabel, Gebruikershandleiding

Introdução do **Produto**

1. Vista Geral do Produto



2. Indicador LED do Modo

Indicador LED	Modo
Vermelho	Carregamento de Produto ou iPhone
Vermelho e Verde	Carregamento completo
Luz azul liga/desliga lentamente	Modo de Projeção
Luz azul pisca rapidamente	A voltagem da bateria está baixa. A máquina se desligará em um minuto.

3. Carregamento

A. Carregando o Produto

a. Conecte uma extremidade do cabo USB incorporado na porta USB do produto e a outra extremidade no **PC / Notebook** para carregamento**.**

b. O **LED VERMELHO** se acende quando a bateria está carregando.

c. O **LED Vermelho e Verde** se acendem, quando a pilha está completamente carregada.

B. Carregando o iPhone

a.

b.

a. Deslize o iPhone no produto e conecte-o com o Conector de 30-Pinos.

b. Deslize o **Comutador de Modo** para a **Esquerda** para iniciar o carregamento do iPhone.

c. O **LED VERMELHO** se acende quando o iPhone está carregando.

d. Quando a voltagem da bateria estiver abaixando, ela pára automaticamente o carregamento do iPhone.

4. Projetar Vídeo

A. Conectar o produto e o iPhone

B. Ligar o produto empurrando o Comutador de Modo para a direita por 3 segundos até que a tela de projeção Azul apareça.

C. Selecionar o arquivo de vídeo no iPhone e pressionar a tecla “Reproduzir” para reproduzir o vídeo.

D. Ajustar a Roda de Foco para obter a melhor nitidez.

E. Ajustar as teclas de volume + /- para aumentar ou reduzir o volume do áudio.

F. Tempo de projeção máx.: 3 horas

5. Projetar Imagens Fixas

A. Seguir os passos 4.A e 4.B.

B. Selecionar o arquivo de imagem para exibir a interface principal do dispositivo iPhone. Em seguida pressione “iniciar a presentação de diapositivas”.

Este projetor suporta qualquer app com função Saída de TV.

6. Especificação

Item	Descrição
Tecnologia	DLP RGB LED
Lúmens	Máx. 15 lúmens
Resolução	640 x 360 (nHD)
Relação de Aspecto	16:9
Relação de Contraste	1000:1
Tamanho da Imagem de Projeção	25 cm ~ 152 cm (10” - 60” Diagonal)
Distância de Projeção	49 cm ~ 292 cm
Vida de LED	20,000 horas
Foco	Manual
Alto-Falante	Máx. 0.8 W
Tipo de Bateria, Capacidade	Li-Polymer, 2100mAh
ENTRADA-DC	5V / 2A
I/O	Porta Mini USB, Conector de 30 pinos
Dimensões	126 mm x 63 mm x 22 mm
Peso	105 g
Carregamento para dispositivo iPhone	Pode proporcionar 80% de energia para iPhone
Modelo de iPhone Suportado	iPhone 4, iPhone 4S
Conteúdo do Pacote	Projetor para iPhone, Cabo USB, Manual do Usuário

Manage Document

You can copy or delete the pictures and video documents of iPhone device through connecting the projector to compouter.

1. Connect the projector and iPhone device.
2. Connect the included USB cable to both the projector and a 2.0 USB port on your computer.
3. Slide the power switch to the left; the following picture will appear;

Step 1



Step 2

Scanner and Camera Wizard
Welcome to the Scanner and Camera Wizard
Apple iPhone
This wizard helps you copy pictures from your camera, scanner, or other device to your computer, your network, or the Web.
If you prefer, you can work directly from your device. This option is recommended for advanced users only.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Step 3


Scanner and Camera Wizard
Choose Pictures to Copy
Pictures with check marks will be copied. To rotate a picture or view its properties, click it, and then click the appropriate button.
Clear All
Select All
1450 picture(s) selected of 1450
< Back
Next >
Cancel

Step 4


Scanner and Camera Wizard
Picture Name and Destination
Select a name and destination for your pictures.
1. Type a name for this group of pictures:
Picture
2. Choose a place to save this group of pictures:
My Pictures\Picture
Browse...
Delete pictures from my device after copying them
< Back
Next >
Cancel

Dokument verwalten

Sie können die Bilder und Videos auf dem iPhone kopieren oder löschen, indem Sie den Projektor mit dem Computer verbinden.

1. Verbinden Sie den Projektor und das iPhone.
2. Verbinden Sie das beiliegende Kabel sowohl mit dem Projektor als auch mit einem 2.0 USB Port an Ihrem Computer.
3. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach links; das folgende Fenster wird angezeigt.

Schritt 1



Schritt 2

Scanner and Camera Wizard
Welcome to the Scanner and Camera Wizard
Apple iPhone
This wizard helps you copy pictures from your camera, scanner, or other device to your computer, your network, or the Web.
If you prefer, you can work directly from your device. This option is recommended for advanced users only.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Schritt 3


Scanner and Camera Wizard
Choose Pictures to Copy
Pictures with check marks will be copied. To rotate a picture or view its properties, click it, and then click the appropriate button.
Clear All
Select All
1450 picture(s) selected of 1450
< Back
Next >
Cancel

Schritt 4


Scanner and Camera Wizard
Picture Name and Destination
Select a name and destination for your pictures.
1. Type a name for this group of pictures:
Picture
2. Choose a place to save this group of pictures:
My Pictures\Picture
Browse...
Delete pictures from my device after copying them
< Back
Next >
Cancel